

makeblock



**Airblock**  
**蓝牙手柄**  
**操作指引**

适用机型: Airblock / Airblock 1S

# 1. Airblock 固件升级

使用蓝牙手柄遥控 Airblock 需进入 Makeblock app 将固件升级到最新版本。

① 打开 Makeblock app, 蓝牙连接 Airblock。



② 点击界面左上角 ≡ 图标, 选择“设置 → 固件信息”。



③ 检查当前固件版本, 若不是最新请升级固件至最新版本。





④ 升级完成后, 断开蓝牙连接, 退出 app。




## 2. 蓝牙连接手柄和 Airblock


- 1 打开蓝牙手柄,指示灯蓝色慢闪。



- 2 将手柄靠近机器人,长按手柄上  按键直到指示灯闪烁频率加快,松开按键,蓝牙自动连接。



长按至指示灯快闪




指示灯紫色常亮,配对成功。

- ① 若需连接另一台 Airblock,再次长按  按键,将手柄靠近需要连接的新设备,蓝牙自动连接。

### 3. 模式选择

按手柄上  按键选择模式,观察指示灯颜色确认当前模式(默认为气垫船水上模式)。



指示灯颜色

对应模式

紫色常亮(默认状态)

气垫船(水上模式)



紫色慢闪

气垫船(陆地模式)




紫色快闪

飞行器模式




温馨提示:

- 请您仔细确认指示灯状态,确保模式选择无误,否则蓝牙手柄将无法操控 Airblock。
- Airblock 动力模块在运行状态时不能直接切换模式,请按手柄  按键关闭动力模块,再重新尝试选择模式。

## 4. 打开电源, 开始操控吧!

温馨提示: 蓝牙手柄指示灯红色常亮时表示电池电量低, 请及时更换电池。


- 1 按手柄 ⊕ 按键启动 Airblock 动力模块。  
再次按下即可关闭。



- 2 各模式下蓝牙手柄按键功能说明:



### 气垫船(水上模式)

该模式下手柄指示灯紫色常亮。





## 气垫船 (陆地模式)

该模式下手柄指示灯紫色慢闪。



## 飞行器模式

该模式下手柄指示灯紫色快闪。



## 注意事项

- 使用前请确保模式选择正确。每种模式运行程序不同，模式选择错误可能会损坏 Airblock。
- 为了更好的操控体验，建议控制飞行器飞行的高度限制为 5 米，气垫船陆地模式 8 米，水上模式 6 米。
- 遥控时需要注意遥控距离，超过控制范围可能因蓝牙断开连接失去对 Airblock 的控制。
- 操控前请先熟悉各按键功能，以免误操作造成设备损坏。
- 飞行过程中，关闭动力模块会使设备跌落，可能造成部件损坏。
- 飞行器及气垫船运行注意事项请参阅 Airblock 用户手册。
- 儿童需在成人陪同下使用。



# makeblock

深圳市创客工场科技有限公司

技术支持热线: 400-893-0004

[www.makeblock.com](http://www.makeblock.com)



官方微信  
[himakeblock](https://www.himakeblock.com)



官方微博  
[makeblock](https://www.makeblock.com)



官方论坛  
[bbs.makeblock.com](https://bbs.makeblock.com)